



- LEGENDA COLORI**
 Ar ARANCIO/ORANGE
 Az AZZURRO/AZURE
 Bi BIANCO/WHITE
 Bl BLU/BLUE
 G GALLO/YELLOW
 Gr GRIGIO/GRAY
 Ma MARRONE/BROWN
 Ne NERO/BLACK
 Ro ROSA/PINK
 R Rosso/RED
 Ve VERDE/GREEN
 Vi VIOLA/VIOLET
- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.**
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.
 1 - LED SPA INIEZIONE / WARNING LED
 2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 3 - LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE
 4 - SONDA LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 8 - RELE ELETTRICOVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 9 - SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
 10 - LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE
 11 - SONDA LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 14 - INETTORE / FUEL INJECTOR
 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 17 - LED IMMOBILIZER
 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 19 - TEMP. ACQUA, ARR. MOT., CAVALL. LATER. / WATER TEMP., ENGINE STOP, SIDE STAND
 20 - RELE CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 21 - SONDA LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
 23 - SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
 24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 25 - INTERRUITTORE ANTIRIBALTAMENTO / TIP OVER SWITCH
 26 - MASSA / GROUND

- FUS. N.1 - REGOLATORE
REGULATOR
- FUS. N.2 ALIMENTAZIONE DA BATTERIA OROLOGIO E IMMOBILIZER
INPUT FROM BATTERY FOR CLOCK AND IMMOBILIZER
- FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA B.T., APRISILLA, ELETTRICOVENTOLA, ANTIFURTO
INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
- FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
- FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE
INPUT FROM BATTERY FOR HIGT BEAM
- FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
- FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA LUCE STOP / STOP LAMP
- FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE E CLACSON
INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, ILLUMINATION, AND HORN
- FUS. N.9 - ALIM. DA CHIAVE RELE/LETTROV. RELE CARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE
INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
- FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, ANTIFURTO E LAMPEGGIATORI
INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, ANTITHEFT AND TURN SIGNAL LAMP

